

BMW Série 4 Coupé LCI (F32/F82).

## BMW Série 4 Coupé LCI (F32/F82).

BMW Série 4 Coupé LCI (F32/F82).

## BMW Série 4 Coupé LCI (F32/F82).

O = Equipamento de série = Não disponível											
	420i	430i	440i	418d	420d	420d xDrive	425d	430d	435d xDrive	M4	
<b>5A1</b>	<b>Faróis de nevoeiro LED</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Integrados no sistema de para-choques, cada um com 3 LED dispostos na horizontal
	<b>Luzes de entrada</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	As luzes interiores são acionadas por breves momentos quando o veículo é destrancado
	<b>Função Follow-me-home das luzes</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Se as luzes dos faróis estiverem acionadas quando a ignição é desligada, as luzes de médios irão permanecer ligadas durante um período de tempo. A duração pode ser definida através do controlador do iDrive.
	<b>Farolins com tecnologia LED, lâmpadas 3D</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	<b>Luz de marcha-atrás</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	<b>Espelhos retrovisores exteriores</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	420i, 430i, 440i, 418d, 420d, 420d xDrive, 425d, 430d, 435d xDrive: - Com ajuste elétrico - Aquecidos - Indicadores de mudança de direção adicionais integrados - Espelho asférico no lado do condutor - Espelho convexo no lado do passageiro da frente  Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país  M4: - Com ajuste elétrico - Aquecidos - Indicadores de mudança de direção adicionais integrados - Espelho asférico no lado do condutor - Espelho convexo no lado do passageiro da frente com informação de aviso
	<b>Iluminação interior</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Iluminação do habitáculo, à frente (incluindo luzes variáveis) - Iluminação do habitáculo, atrás - Luz no porta-luvas - Luz na bagageira  Nota: para mais informações sobre o equipamento de série relacionado com a iluminação interior específico de cada versão, consulte o equipamento opcional 563 Pack Iluminação.
	<b>Espelho retrovisor interior</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Construção de peça única - Função de escurecimento manual (função de inclinação)
	<b>Limpa para-brisas</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	<b>Esguichos aquecidos</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	<b>Luzes de nevoeiro traseiras</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	<b>Refletor</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	À esquerda e à direita, integrado no para-choques
	<b>Luzes da chapa da matrícula com tecnologia LED</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
<b>563</b>	<b>Pack Iluminação</b>		O	O			O	O	O	O	- Luzes interiores atrás (central) com luzes de leitura LED - Luzes de leitura LED à frente - Iluminação LED dos espelhos de cortesia do condutor e do passageiro da frente - Luz ambiente à frente e atrás - Luz ambiente no revestimento das portas - Iluminação da zona dos pés - Iluminação dos puxadores das portas - Luzes de saída - Iluminação LED da bagageira
<b>6. Tecnologia • 6.2 Motor</b>											
	<b>Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de 3 cilindros</b>										Combina um turbocompressor com tecnologia TwinPower com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão
	<b>Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros</b>	O	O								Combina um turbocompressor Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão

## BMW Série 4 Coupé LCI (F32/F82).

O = Equipamento de série = Não disponível	120i	130i	440i	418d	420d	420d xDrive	425d	430d	435d xDrive	M4	
<b>Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha</b>		O									Combina um turbocompressor Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão
<b>Motor a gasolina BMW M TwinPower Turbo de 6 cilindros em linha</b>									O		
<b>Sensor do nível e tipo de óleo</b>	O	O	O						O		Sensor eletrônico do nível e tipo de óleo, indicador no painel de instrumentos
<b>Motor diesel BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros</b>			O	O	O	O					Combina a injeção direta Common Rail e um turbocompressor ou um turbocompressor de duas fases (apenas na versão 45d) com a geometria variável da turbina
<b>Motor diesel BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha</b>								O	O		Combina a injeção direta Common Rail e um turbocompressor ou um turbocompressor de duas fases (apenas na versão 335d) com a geometria variável da turbina
<b>Filtro de partículas diesel</b>			O	O	O	O	O	O	O		
<b>Vareta</b>			O	O	O	O	O	O	O		
<b>Botão Start/Stop</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	420i, 430i, 440i, 418d, 420d, 420d xDrive, 425d, 430d, 435d xDrive: Inclui botão para desativação da função automática Start/Stop. Com aro decorativo em cromado pérola
<b>Imobilizador eletrônico do veículo</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
<b>Função automática Start/Stop</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Reduz o consumo de combustível desligando o motor quando o automóvel para temporariamente  Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
<b>6. Tecnologia • 6.3 Transmissão</b>											
Transmissão manual	O	1)	O	O	O	O			O		6 velocidades
205 <b>Transmissão Steptronic</b>		2)						O	O		- Transmissão automática de 8 velocidades Steptronic - Indicador do ponto de mudança de velocidade no modo manual - Marcha por inércia no modo ECO PRO
											Notas: - Em combinação com o opcional 606 Sistema de navegação Business, inclui o assistente de condução previdente - Em combinação com o opcional 609 Sistema de navegação Professional, inclui o assistente de condução previdente - Eliminação do bloqueio eletromecânico da direção - Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
<b>6. Tecnologia • 6.4 Dinâmica de condução</b>											
<b>Direção e suspensão M</b>									O		
2MD <b>M Drive</b>									O		Os botões M Drive são utilizados para acionar configurações predefinidas, incluindo o modo DSC, o Motordynamic, a direção M Servotronic, a embraiagem dupla M com Drivelogic, a suspensão adaptável M e os mostradores M no BMW Head-Up Display
216 <b>Servotronic</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O		Otimização da assistência ao servofreio a qualquer velocidade (por exemplo, é necessário um esforço mínimo ao estacionar)  Para as versões M: direção M Servotronic com três respostas características
<b>Sistema de travagem</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
<b>Indicador de desgaste das pastilhas dos travões</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O		Monitorização de uma fase do desgaste das pastilhas num dos lados, dianteira e traseira
<b>Discos de travão compostos</b>									O		Dianteiros e traseiros, ventilados internamente e perfurados
									O		- Embraiagem de discos múltiplos com controlo eletrónico - Funcionamento permanente - Transmissão otimizada da potência mesmo quando o DSC está desligado e no modo M Dynamic - Tracção otimizada em todas as situações de condução
<b>xDrive</b>					O			O			- Tracção integral permanente - Distribuição variável do binário

## BMW Série 4 Coupé LCI (F32/F82).

		420i	430i	440i	418d	420d	420d xDrive	425d	430d	435d xDrive	M4	
	<b>Botão experiência de condução</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O		Configuração das características básicas atualmente pretendidas: -Modo COMFORT (configuração básica) -Modo ECO PRO -Modo SPORT
												Nota: - O âmbito funcional dos modos de condução varia consoante o equipamento, por exemplo, opcional 2TB Transmissão desportiva Steptronic, opcional 2VL Direção desportiva variável, PA 337 Versão Desportiva M, opcional 609 Sistema de navegação Professional, PA 7AC Versão Line Sport - Em combinação com PA 7AC Versão Line Sport, PA 337 Versão Desportiva M, opcional 2TB Transmissão desportiva Steptronic, opcional 2VL Direção desportiva variável ou opcional 2VF Suspensão adaptável M, o botão experiência de condução inclui o modo SPORT+
<b>6. Tecnologia • 6.5 Sistemas de assistência ao condutor</b>												
	<b>Indicador do ponto de mudança de velocidade</b>	O	3)	O	O	O	O	O		O		
544	<b>Cruise Control com função de travagem</b>	O	O				O	O	O	O		- Ativação a velocidades iguais ou superiores a aproximadamente 30 km/h - Ativação em descidas com intervenção dos travões - Controlo através do volante multifunções - A velocidade pretendida e o modo de condução são apresentados no painel de instrumentos - O condutor pode desativar a função a qualquer momento
												Tenha em atenção: os conteúdos do sistema incluídos no opcional apenas oferecem assistência dentro de limites definidos do sistema. O condutor permanece responsável por reagir à situação de trânsito atual.
<b>7. Equipamento interior • 7.1 Bancos e funções dos bancos</b>												
	<b>4 lugares</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	<b>Bancos de série para o condutor e passageiro da frente</b>	O	O		O	O	O	O	O			Ajuste manual da altura do banco, da posição longitudinal, da inclinação do encosto e da altura do encosto de cabeça
481	<b>Bancos desportivos para o condutor e para o passageiro da frente</b>		O						O			Ajuste manual da altura, da inclinação e da posição longitudinal (os encostos de cabeça com ajuste manual da altura são equipados de série). Incluem os apoios mais altos, o ajuste elétrico dos apoios laterais e o apoio femoral de ajuste manual
	<b>Bancos desportivos M para o condutor e o passageiro da frente</b>								O			Bancos com caráter desportivo, de baixo peso, com encostos de cabeça integrados, logótipo M iluminado e ajuste manual da posição longitudinal, da altura e da inclinação.
459	<b>Ajuste elétrico dos bancos, com função de memória</b>		O					O	O			- Ajuste elétrico da altura dos bancos, da inclinação dos encostos, da posição dos bancos e da inclinação dos assentos - Banco do condutor com função de memória, podendo ser armazenadas 2 posições incluindo a posição do espelho - Espelhos retrovisores exteriores: função automática de estacionamento incluída na função de memória
490	<b>Ajuste da largura dos encostos dos bancos</b>								O			
488	<b>Apoio lombar para o condutor e passageiro da frente</b>								O			Ajuste em altura e ajuste da inclinação
	<b>Apoio de braços dianteiro</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O		420i, 430i, 440i, 418d, 420d, 420d xDrive, 425d, 430d, 435d xDrive: fixo
	<b>Sistema de acesso Comfort, manual</b>	O	O		O	O	O	O		O		Facilita o acesso aos bancos traseiros através da deslocação para a frente simultânea e maximizada do assento e do encosto dos bancos.
	<b>Sistema de acesso Comfort, elétrico</b>		O					O	O			- Facilita o acesso aos bancos traseiros através da deslocação para a frente simultânea e maximizada do assento e do encosto dos bancos - Função de memória ao voltar a colocar os bancos dianteiros na sua posição original

## BMW Série 4 Coupé LCI (F32/F82).

## BMW Série 4 Coupé LCI (F32/F82).

		420i	430i	440i	418d	420d	420d xDrive	425d	430d	435d xDrive	M4	
	<b>Perfil pessoal</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O conteúdo está dependente do equipamento opcional selecionado. Funcionamento através do rádio. Conteúdos adicionais ajustáveis através do controlador do iDrive.  Nota: pode ser configurado pelo cliente
	<b>Arranque do motor por telecomando</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	<b>Botão do fecho centralizado</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	<b>Vidros elétricos, com proteção antientalamento</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	<b>Sistema de fecho centralizado</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Inclui dois controlos remotos com chave integrada, fecho centralizado das portas, da tampa do depósito de combustível e da porta da bagageira, um botão individual exclusivo para a abertura da porta da bagageira, fecho automático ajustável após o arranque através do perfil pessoal
	<b>Bateria localizada na bagageira</b>										O	60 Ah
<b>8. Funções, transporte e arrumação • 8.3 Transporte e arrumação</b>												
	<b>Opções de arrumação</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	M4: - Tabuleiro de arrumação na consola central, no suporte para bebidas, sem tampa - Compartimento de arrumação com tampa no apoio de braços central - Compartimento de arrumação na consola central (se o pack de fumadores não estiver equipado) - Bolsas nas portas dianteiras, com espaço para uma garrafa de 1 litro - Tabuleiro de arrumação entre os bancos traseiros, sem tampa - Compartimento de arrumação sob o piso da bagageira  420i, 430i, 440i, 418d, 420d, 420d xDrive, 425d, 430d, 435d xDrive: - Tabuleiro de arrumação na consola central, no suporte para bebidas, sem tampa - Compartimento de arrumação com tampa no apoio de braços central - Compartimento de arrumação na consola central (se o pack de fumadores não estiver equipado) - Bolsas nas portas dianteiras, com espaço para uma garrafa de 1 litro - Compartimento de arrumação sob o piso da bagageira
	<b>Rede de arrumação nas costas dos encostos dos bancos do condutor e do passageiro da frente</b>										O	
	<b>Suporte para bebidas</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Na consola central, dianteira: 2 suportes para bebidas sem tampa, com inserções em preto mate
	<b>Kit de ferramentas</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	<b>Olhais de fixação (da bagagem)</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Quatro, na bagageira
	<b>Pack de não fumadores</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
<b>9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.1 Informação e comunicação</b>												
	<b>Painel de instrumentos</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4 mostradores distintos de design redondo para a velocidade, as rotações, o nível do combustível e a temperatura do óleo. Apresentação do consumo de combustível e da função automática Start/Stop. Conta-quilómetros e conta-quilómetros parcial em LCD, apresentação da temperatura exterior incluindo aviso de temperaturas extremas, relógio, serviço baseado nas condições de utilização (os serviços são adaptados consoante o estilo de condução individual), mostradores variáveis, controlo de verificação do sistema, apresentação das funcionalidades relacionadas com o perfil pessoal, apresentação da mudança atual nos veículos equipados com a transmissão automática, indicador do ponto de mudança de velocidade nos veículos equipados com a transmissão manual, informação do consumo de combustível no computador de bordo.

## BMW Série 4 Coupé LCI (F32/F82).

## BMW Série 4 Coupé LCI (F32/F82).

O = Equipamento de série = Não disponível											
	420i	430i	440i	418d	420d	420d xDrive	425d	430d	435d xDrive	M4	
Sistema de som estéreo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Sistema de som estéreo com 6 altifalantes: - 2 altifalantes de médios no revestimento das portas dianteiras - 2 altifalantes de graves centrais sob os bancos dianteiros - 2 altifalantes de médios no revestimento das portas traseiras