

BMW Série 6 Coupé (F13).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 640i | 640i xDrive | 650i | 650i xDrive | 640d | 640d xDrive | M6 | |
|--|---|------|-------------|------|-------------|------|-------------|----|--|
| 1. Segurança passiva | | | | | | | | | |
| Airbag para o condutor e o passageiro da frente | O | O | O | O | O | O | O | O | Desativação do airbag do passageiro da frente |
| Airbags para a cabeça nos bancos dianteiros e traseiros | O | O | O | O | O | O | O | O | Os airbags estão integrados no forro do teto |
| Encostos de cabeça ativos para os bancos dianteiros | O | O | O | O | O | O | O | O | Ajuste manual em altura e profundidade (exceto nos bancos desportivos), acionamento automático dos encostos de cabeça em caso de colisão traseira para prevenir o risco de lesões por efeito de chicote, através da redução da distância entre a cabeça e o encosto. É possível colocar os encostos de cabeça na posição inicial através do Serviço BMW |
| Airbags laterais para o condutor e o passageiro da frente | O | O | O | O | O | O | O | O | Proteção lateral para o corpo. Os airbags laterais estão integrados nos encostos dos bancos do condutor e do passageiro da frente (tórax/bacia) |
| Barras de proteção lateral | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cintos de segurança de três pontos | O | O | O | O | O | O | O | O | Em todos os bancos, incluindo retentor, pré-tensores pirotécnicos dos cintos de segurança dos bancos dianteiros e limitadores de força dos cintos de segurança dos bancos dianteiros e traseiros |
| Sistema de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças | O | O | O | O | O | O | O | O | Nos bancos laterais traseiros. (As cadeiras de segurança para crianças ISOFIX estão disponíveis nos Acessórios Originais BMW ou através do Serviço de Venda de Peças BMW) |
| Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | O | O | O | O | O | O | O | O | - Mantém a estabilidade do veículo independentemente das condições da estrada - Evita o bloqueio das rodas regulando a pressão de travagem - Inclui assistência à travagem para ajudar a reduzir a distância de travagem quando exercida a máxima força de travagem - Inclui o controlo de travagem em curva para estabilizar o veículo durante a descrição de curvas |
| Assistência à travagem | O | O | O | O | O | O | O | O | Reduz a distância de travagem quando é exercida a máxima força de travagem em caso de travagem brusca (quando o pedal do travão é pressionado a fundo) |
| Luzes de travagem dinâmicas | O | O | O | O | O | O | O | O | Diferentes funções das luzes consoante a força de travagem aplicada: numa travagem normal, as luzes de travagem acendem-se normalmente; numa travagem a fundo (para evitar acidentes), as luzes de travagem ficam intermitentes numa fase inicial; quando o veículo desacelera até uma velocidade adequada, as luzes de emergência são ativadas e as luzes de travagem acendem-se normalmente sem ficarem intermitentes. Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país |
| Terceira luz de travagem | O | O | O | O | O | O | O | O | Na porta da bagageira, ao centro |
| Controlo dinâmico de estabilidade (DSC) | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Controlo dinâmico de tração (DTC) | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Modo dinâmico M | | | | | | | | O | Funções alternáveis específicas M do controlo dinâmico de estabilidade (DSC) para uma melhor tração |
| Buzina de dupla sonoridade | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Encostos de cabeça traseiros | O | O | O | O | O | O | O | O | Não ajustáveis |
| Monitorização da pressão dos pneus | O | O | O | O | O | O | O | O | Monitorização geral e aviso em caso de perda de pressão dos pneus, não consistindo na monitorização individual da pressão de cada pneu e não incluindo o indicador da pressão dos pneus. Em caso de avaria, verificar a luz de aviso no painel de instrumentos. Nota: - Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país - Não disponível em combinação com o opcional 2VB Indicador da pressão dos pneus |
| Sistema de para-choques | O | O | O | O | O | O | O | O | - Com elementos deformáveis substituíveis na dianteira e na traseira - Impactos a velocidades até 15 km/h - Espuma adicional que absorve a energia na dianteira (reversível até uma velocidade de 4 km/h) |

BMW Série 6 Coupé (F13).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 640i | 640i xDrive | 650i | 650i xDrive | 640d | 640d xDrive | M6 | |
|--|---|------|-------------|------|-------------|------|-------------|----|---|
| 423 | Tapetes em veludo | | | | | | | O | À frente e atrás. Cor específica dos tapetes equipados de série. |
| | Frisos das soleiras | O | O | O | O | O | O | O | Em preto, com designação BMW em cromado. M6: iluminados, com designação M6 |
| 6. Tecnologia • 6.1 Iluminação e visibilidade | | | | | | | | | |
| 4UR | Luz ambiente | | | | | | | O | <ul style="list-style-type: none"> - Iluminação nas bolsas das portas dianteiras - Iluminação no revestimento das portas dianteiras - Iluminação na secção superior dos painéis laterais traseiros - Compartimento de arrumação iluminado no apoio de braços - Luz adicional na porta da bagageira - Iluminação das soleiras das portas, com inserções em metal (não disponível em combinação com o opcional 337 Versão Desportiva M) - Inserções em cromado nos puxadores exteriores das portas com iluminação da área circundante nas portas - M6: soleiras das portas iluminadas com designação "M6" |
| | Sensor de chuva e controlo automático das luzes de médios | O | O | O | O | O | O | O | |
| 431 | Espelho retrovisor interior com função automática antiencandeamento | O | O | O | O | O | O | O | |
| 430 | Espelhos retrovisores interior e exteriores com função automática antiencandeamento | | | | | | | O | Inclui função de rebatimento elétrico dos espelhos retrovisores exteriores |
| | Faróis LED | O | O | O | O | O | O | O | Para as luzes de médios/máximos (a partir de ambos os anéis luminosos tridimensionais LED), indicadores de mudança de direção e luzes de condução diurna totalmente em tecnologia LED. A temperatura de cor das luzes LED é semelhante à da luz do dia; assim, esta tecnologia oferece conforto e segurança aumentados. Com controlo automático do alcance dos faróis. |
| 502 | Sistema de lavagem dos faróis | O | O | O | O | O | O | O | Sistema de alta pressão para a lavagem dos faróis, com esguicho automaticamente extensível. |
| | Sistema de limpeza dos faróis | O | O | O | O | O | O | O | Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país |
| | Sistema de limpeza dos faróis | O | O | O | O | O | O | O | Esguicho automaticamente extensível, à esquerda e à direita, integrado no para-choques dianteiro. Em combinação com o opcional 552 Luzes adaptativas LED, esguichos duplos automaticamente extensíveis |
| | Controlo do alcance dos faróis | O | O | O | O | O | O | O | Regulação automática consoante a carga, compensação dinâmica de travagens e acelerações a fundo |
| | Luzes de entrada | O | O | O | O | O | O | O | A iluminação interior é ativada e todos os indicadores de mudança de direção piscam duas vezes por breves instantes quando o controlo remoto é utilizado para destrancar o veículo. Em combinação com o opcional 4UR Luz ambiente, a iluminação da área circundante também é ativada em simultâneo |
| | Função Follow-me-home das luzes | O | O | O | O | O | O | O | Se as luzes dos faróis estiverem acionadas quando a ignição é desligada, as luzes de médios irão permanecer ligadas durante um período de tempo. A duração pode ser definida através do controlador do iDrive. |
| | Indicadores de mudança de direção laterais | O | O | O | O | O | O | O | Com tecnologia LED. No painel lateral esquerdo / direito, com remate |
| | Espelhos retrovisores exteriores | O | O | O | O | O | O | O | Aquecidos (controlados em função da temperatura exterior), esféricos, com ajuste elétrico |
| | Iluminação interior | O | O | O | O | O | O | O | Inclui: <ul style="list-style-type: none"> - Iluminação do habitáculo e luzes de leitura, à frente, posicionadas centralmente, por cima do espelho retrovisor interior - Iluminação nos espelhos de cortesia - Luz na bagageira, central - Sistema automático de iluminação interior com comutação gradual On/Off - Iluminação nas zonas dos pés dianteiras - Luz ambiente: luz do habitáculo suave, à frente, posicionada centralmente, por cima do espelho retrovisor interior |
| | Esguichos aquecidos | O | O | O | O | O | O | O | Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país |
| | Luzes de nevoeiro traseiras | O | O | O | O | O | O | O | Regulação automática consoante a carga, compensação dinâmica de travagens e acelerações a fundo, integradas no conjunto de luzes traseiras |

BMW Série 6 Coupé (F13).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 640i | 640i xDrive | 650i | 650i xDrive | 640d | 640d xDrive | M6 | |
|---|--|------|-------------|------|-------------|------|-------------|----|---|
| 6. Tecnologia • 6.2 Motor | | | | | | | | | |
| | Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha | O | O | | | | | | Combina um turbocompressor Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão |
| | Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de 8 cilindros | | | O | O | | | | Combina dois turbocompressores com o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão |
| | Motor a gasolina BMW M TwinPower Turbo de oito cilindros | | | | | | | O | Inclui coletor de escape de cilindros cruzados, combina dois turbocompressores Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão |
| | Sensor do nível e tipo de óleo | O | O | O | O | O | O | O | Sensor eletrônico do nível e tipo de óleo, indicador no painel de instrumentos |
| | Motor diesel BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha | | | | | O | O | | Combina a injeção direta Common Rail e um turbocompressor de duas fases com a geometria variável da turbina |
| | Filtro de partículas diesel | | | | | O | O | | |
| | Sistema de escape desportivo | O | O | O | O | | | | Com sistema de rebatimento (defletor de escape comutável através do botão experiência de condução). A sonoridade desportiva adicional mede (através da eletrônica digital do motor): - A performance inicial, a velocidade excessiva ao ligar o motor (apenas N55 nos modelos ECE) - Ativação / abertura antecipada dos defletores de escape em condições de carga parcial - Supressão da injeção aumentada ("acústica desportiva" após redução da carga) - Amortecimento dinâmico do impacto da carga - Som surdo no modo de marcha por inércia |
| | Botão Start/Stop | O | O | O | O | O | O | O | Inclui botão para desativação da função automática Start/Stop. Com aro decorativo em cromado pérola |
| | Imobilizador eletrônico do veículo | O | O | O | O | O | O | O | |
| 1CD | Função de regeneração de energia | O | O | O | O | O | O | O | Utiliza a energia cinética do veículo e a energia de desaceleração. A energia assim recuperada é utilizada para carregar a bateria, economizando a proporção de combustível que de outra forma seria transformada em energia elétrica para recarregar a bateria. <i>Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</i> |
| | Função de regeneração de energia | O | O | O | O | O | O | O | Reduz o consumo de combustível através da utilização eficiente da energia de travagem. Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país |
| 6. Tecnologia • 6.3 Transmissão | | | | | | | | | |
| 2TB | Transmissão desportiva Steptronic | O | O | O | O | O | O | | Transmissão automática de 8 velocidades Steptronic, patilhas de mudança de velocidade no volante, botão experiência de condução, sistema de controlo do arranque |
| 2MK | Transmissão de embraiagem dupla M com Drivelogic | | | | | | | O | 7 velocidades. Mudanças de velocidade sem qualquer interrupção da força motriz. Drivelogic: modo sequencial ou automático com três programas de condução selecionáveis. Funções especiais: sistema de controlo do arranque, assistência em subidas, deteção de subidas, assistência a baixa velocidade. Patilhas de mudança de velocidade no volante e alavanca seletora em cromado pérola |
| 6. Tecnologia • 6.4 Dinâmica de condução | | | | | | | | | |
| 704 | Suspensão desportiva M | O | O | O | O | O | O | | |
| 223 | Controlo dinâmico de amortecimento | | | | | | | O | Reduz ao mínimo os movimentos do veículo que possam afetar a estabilidade, à medida que os amortecedores se adaptam automaticamente a todas as condições de piso. O botão experiência de condução inclui o modo COMFORT+ como função adicional. Para o M6: modos COMFORT, SPORT, e SPORT+ selecionáveis através do botão controlo dinâmico de condução |
| | M Drive | | | | | | | O | Os botões M Drive são utilizados para ativar configurações predefinidas, incluindo o modo DSC, o Motordynamic, a direção M Servotronic, a embraiagem dupla M com Drivelogic, a suspensão adaptável M e os mostradores M no BMW Head-Up Display |

BMW Série 6 Coupé (F13).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 640i | 640i xDrive | 650i | 650i xDrive | 640d | 640d xDrive | M6 | |
|--|---|------|-------------|------|-------------|------|-------------|----|--|
| | Servotronic | O | O | O | O | O | O | | Otimização da assistência ao servofreio a qualquer velocidade (por exemplo, é necessário um esforço mínimo ao estacionar) Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país |
| | Direção M Servotronic | | | | | | | O | Otimização da assistência ao servofreio a qualquer velocidade (por exemplo, é necessário um esforço mínimo ao estacionar) com três respostas características |
| | Indicador de desgaste das pastilhas dos travões | O | O | O | O | O | O | O | |
| | Discos de travão compostos | | | | | | | O | Dianteiros e traseiros, ventilados internamente e perfurados |
| | Discos de travão dianteiros com ventilação interior | O | O | O | O | O | O | O | |
| | Discos de travão traseiros com ventilação interior | O | O | O | O | O | O | O | |
| | Travão de mão com função Auto-Hold | O | O | O | O | O | O | | Eletromecânico, ativado ou desativado através do botão do travão de mão, na consola central. A função Auto-Hold oferece assistência através da aplicação e libertação automáticas do travão de mão, por exemplo no trânsito para-arranca. Libertação automática do travão de mão durante o arranque (apenas para a transmissão automática) |
| | Diferencial Active M | | | | | | | O | |
| | BMW xDrive | | O | | O | | O | | Tração integral permanente, distribuição variável do binário, incluindo o DSC (com ADB) para o controlo da tração |
| | Controlo automático de descida | | O | | O | | O | | Na consola central. Esta função permite dominar descidas íngremes de montanha de forma automática e segura – sem que o condutor necessite de aplicar os travões |
| 4U2 | Botão experiência de condução incluindo o modo ECO PRO | O | O | O | O | O | O | | Permite o ajuste individual da propulsão, bem como dos componentes do chassis e da suspensão (por exemplo, o DSC), e a ativação do modo ECO PRO que oferece configurações orientadas para a economia de combustível. A informação apresentada no painel de instrumentos constitui uma contribuição adicional, indicando o potencial de economia de combustível |
| 6. Tecnologia • 6.5 Sistemas de assistência ao condutor | | | | | | | | | |
| 544 | Cruise Control com função de travagem | O | O | O | O | O | O | O | Pode ser ativado a velocidades iguais ou superiores a aproximadamente 30 km/h, também em descidas, através da aplicação adicional dos travões; é controlado através do volante multifunções; a velocidade pretendida e o modo de condução são apresentados no painel de instrumentos; o condutor pode desativar a função a qualquer momento Tenha em atenção: os conteúdos do sistema incluídos no opcional apenas oferecem assistência dentro de limites definidos do sistema. O condutor permanece responsável por reagir à situação de trânsito atual. |
| 508 | Sensores de estacionamento (PDC) | | | | | | | O | Aviso sonoro e visual sobre a distância aos obstáculos à frente e/ou atrás do veículo Tenha em atenção: os conteúdos do sistema incluídos no opcional apenas oferecem assistência dentro de limites definidos do sistema. O condutor permanece responsável por reagir à situação de trânsito atual. |
| 7. Equipamento interior • 7.1 Bancos e funções dos bancos | | | | | | | | | |
| | 4 lugares | O | O | O | O | O | O | O | 2 + 2 lugares |
| | Bancos de série para o condutor e passageiro da frente | O | O | O | O | O | O | | Ajuste elétrico da altura do banco, da inclinação do encosto, da posição longitudinal do banco e da altura do encosto de cabeça com função de memória para o banco do condutor e do passageiro da frente |
| 481 | Bancos desportivos para o condutor e para o passageiro da frente | | | | | | | O | Em comparação com os bancos de série, apoios laterais mais altos nos assentos e nos encostos dos bancos e apoio femoral ajustável manualmente. Com função de memória para o banco do condutor e do passageiro da frente. Encosto de cabeça integrado no encosto do banco para uma aparência melhorada. Para o M6: estofos e padrão de costuras específicos M, designação M em relevo no encosto de cabeça |
| 459 | Ajuste elétrico dos bancos, com função de memória | O | O | O | O | O | O | O | Ajuste elétrico da altura do banco, da inclinação do encosto, da posição longitudinal do banco e da altura do encosto de cabeça com função de memória para o banco do condutor e do passageiro da frente. Inclui função automática de estacionamento. |

BMW Série 6 Coupé (F13).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 640i | 640i xDrive | 650i | 650i xDrive | 640d | 640d xDrive | M6 | |
|---|---|------|-------------|------|-------------|------|-------------|----|--|
| 494 | Aquecimento dos bancos do condutor e do passageiro da frente | | | | | | | O | Torna os bancos confortavelmente quentes em presença de temperaturas frias |
| 488 | Apoio lombar para o condutor e passageiro da frente | | | | | | | O | Ajuste da altura e da profundidade no encosto |
| | Apoio de braços dianteiro | O | O | O | O | O | O | O | |
| 7. Equipamento interior • 7.2 Volantes | | | | | | | | | |
| 255 | Volante desportivo em pele | O | O | O | O | O | O | | Inclui botões multifunções. Para utilização do rádio, do telemóvel, do sistema de controlo por voz e do Cruise Control |
| | Volante M em pele | | | | | | | O | Inclui patilhas de mudança de velocidade da transmissão de embraiagem dupla e multifunções |
| | Ajuste da coluna de direção | O | O | O | O | O | O | O | Ajuste elétrico telescópico e da inclinação com função de memória |
| 7. Equipamento interior • 7.3 Conforto climático e vidros | | | | | | | | | |
| | Vidros atérmicos | O | O | O | O | O | O | O | - Em vidro de segurança reforçado esverdeado - Vidro de segurança laminado no para-brisas - Impedem a entrada do calor e da luz, prevenindo o sobreaquecimento do interior |
| | Ar condicionado automático | O | O | O | O | O | O | O | Com controlo de 2 zonas e conteúdos adicionais. Inclui controlo automático da temperatura independente para o condutor e o passageiro da frente com cinco graus de intensidade, controlo independente do volume do caudal de ar e da distribuição do ar, sensor de embaciamento, sensor de luz solar e utilização do calor residual, filtragem de ar fresco e do ar em circulação (filtro de carvão ativo), ventilação auxiliar. Função SYNC para transferir as definições da zona do condutor para a zona do passageiro da frente |
| 8. Funções, transporte e arrumação • 8.1 Funcionalidade geral | | | | | | | | | |
| | Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel | | | | | | O | O | Fecho automático do bocal do depósito para impedir a inserção da pistola de gasolina |
| | Palas para-sol | O | O | O | O | O | O | O | Com bolsa para cartões e espelho de cortesia iluminado |
| 1CC | Função automática Start/Stop | O | O | O | O | O | O | O | A função automática Start/Stop desliga automaticamente o motor quando o veículo se imobiliza temporariamente, por exemplo, nos semáforos, evitando assim o consumo desnecessário de combustível. O motor é novamente ligado automaticamente numa fração de segundo. Inclui indicador da disponibilidade Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país |
| 8. Funções, transporte e arrumação • 8.2 Funcionalidade elétrica | | | | | | | | | |
| | Tomada elétrica (12 V) | O | O | O | O | O | O | O | 1x no compartimento de arrumação de pequenas dimensões rebatível na consola central, à frente; 1x compartimento de arrumação na consola central, sob o apoio de braços |
| | Vidros elétricos | O | O | O | O | O | O | O | Abriu / fechar mantendo pressionada a posição de ativação. Funcionalidade de abertura/fecho automáticos para pagamento de portagens, função "um toque" para abertura / fecho automáticos. Função de conforto: abre ou fecha todos os vidros através do controlo remoto mantendo pressionado o botão Open ("Abrir") ou Close ("Fechar"), conforme aplicável. Esta função pode ser ativada manualmente mantendo a chave no fecho da porta do condutor na posição Lock ("Fechar/Trancar") ou Unlock ("Abrir/Destrancar"), conforme aplicável. Com proteção antientalamento. |
| | Perfil pessoal | O | O | O | O | O | O | O | Armazenamento de definições para as funções de controlo fundamentais consoante a chave específica. |
| | Arranque do motor por telecomando | O | O | O | O | O | O | O | |
| | Botão do fecho centralizado | O | O | O | O | O | O | O | Na consola central |
| | Sistema de fecho centralizado | O | O | O | O | O | O | O | Inclui 2 controlos remotos com chave integrada, incluindo adaptador. Fecho automático ajustável após o arranque |
| 302 | Sistema de alarme | | | | | | | O | Para a monitorização das portas, do capot e da porta da bagageira, incluindo um sensor de movimento no interior, um sensor de inclinação e um sinal sonoro de emergência. Nota: inclui fecho centralizado duplo para os veículos equipados com o opcional 8TG Sistema de segurança antirroubo e o opcional 323 Função fecho suave das portas |

BMW Série 6 Coupé (F13).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 640i | 640i xDrive | 650i | 650i xDrive | 640d | 640d xDrive | M6 | |
|---|---|------|-------------|------|-------------|------|-------------|----|--|
| 8. Funções, transporte e arrumação • 8.3 Transporte e arrumação | | | | | | | | | |
| | Opções de arrumação | O | O | O | O | O | O | O | - Bolsas nas portas - 2 suportes para bebidas na consola central, à frente - Compartimento de arrumação de pequenas dimensões na consola central, à frente, com tampa retrátil - Compartimento de arrumação sob o apoio de braços de duas partes, à frente - Porta-luvas com um compartimento de arrumação de pequenas dimensões - Rede de arrumação na zona dos pés do passageiro da frente, à esquerda - Bolsa de arrumação nas costas dos encostos dos bancos |
| | Iluminação da bagageira | O | O | O | O | O | O | O | Luzes posicionadas em cima, centralmente |
| | Porta-luvas | O | O | O | O | O | O | O | Iluminado, com um compartimento de arrumação de pequenas dimensões (se não estiver equipado o leitor de DVD) independente, sem fecho |
| | Kit de ferramentas | O | O | O | O | O | O | O | 640i / d: sob o piso da bagageira rebatível, à direita. Inclui: olhal de reboque e chave de fendas. 650i / xDrive / M6: sob o piso da bagageira rebatível, ao centro. Inclui: olhal de reboque, chave de fendas e duas chaves Allen |
| | Pack de não fumadores | O | O | O | O | O | O | O | Tomada de 12 V no compartimento de arrumação de pequenas dimensões rebatível na consola central |
| 9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.1 Informação e comunicação | | | | | | | | | |
| | Painel de instrumentos com funcionalidades alargadas | O | O | O | O | O | O | O | 4 mostradores redondos (velocidade, rotações, nível do combustível e temperatura do óleo) com superfícies impressas. Visor de informações de 9,2" de alta resolução que indica, por exemplo, a autonomia, a recuperação de energia e o consumo de combustível atual; vastas opções de visualização adicionais consoante as preferências individuais. Tecnologia Black Panel M6: com visores específicos M |
| 548 | Velocímetro com leitura de quilómetros | O | O | O | O | O | O | O | Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país |
| | Computador de bordo | O | O | O | O | O | O | O | Apresenta informações sobre a velocidade média, o consumo médio de combustível, a autonomia. A apresentação no visor de informações no painel de instrumentos pode ser adaptada de acordo com as preferências individuais |
| | Rádio BMW Professional | O | O | O | O | O | O | O | Rádio de alta resolução, ecrã de 6,5", sem suporte, com 800 x 480 pixels, receção VHF/SW/MW, informação de trânsito (TP), sistema de transmissão de dados em radiodifusão (RDS), controlo automático do volume, controlo integrado dos graves/agudos/fader/balanço, opção de avançar/retroceder, procura por título, função de exploração e modo aleatório. Sintonizador duplo, controlo direto do telemóvel através dos botões das estações de rádio, seleção das unidades de medida e do idioma, diversidade de antenas através da antena adicional posicionada na porta da bagageira. Funcionamento através da interface de utilizador. Leitor de CD |
| | Marcadores funcionais | O | O | O | O | O | O | O | 8 botões com função de memória, por exemplo, para o rádio, DVD, destinos de navegação, números de telefone e atalhos do menu (por exemplo, lista telefónica, visualização de mapas) |
| | Função mãos-livres com interface USB | O | O | O | O | O | O | O | Ligação do telemóvel/transmissão de áudio sem fios para telemóveis compatíveis com Bluetooth (aceda a www.bmw.pt/bluetooth), incluindo kit mãos-livres. Permite a ligação de um leitor de MP3, iPod/iPhone da Apple ou dispositivo de memória através da interface USB para a reprodução de ficheiros de áudio no sistema de som do veículo; controlo através dos comandos específicos do equipamento selecionado (comandos do rádio, botões multifunções do volante). Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país |
| | Indicador da temperatura exterior | O | O | O | O | O | O | O | No painel de instrumentos |
| | Controlador do iDrive | O | O | O | O | O | O | O | Na consola central, 7 botões para o controlo direto do menu (RADIO, MEDIA, TEL, NAV, MENU, OPTION, BACK). Funcionamento através dos botões de seleção direta, do controlador do iDrive, que pode ser pressionado ou virado, ou através do ecrã tátil sensível à pressão com reconhecimento de caracteres manuscritos (controlador iDrive Touch). |

BMW Série 6 Coupé (F13).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 640i | 640i xDrive | 650i | 650i xDrive | 640d | 640d xDrive | M6 | |
|---|--|------|-------------|------|-------------|------|-------------|----|---|
| | Controlo remoto | O | O | O | O | O | O | O | Inclui chave integrada, recarregável durante a condução, um botão para abrir e um botão para fechar todo o equipamento com fecho, um botão individual para a abertura independente da porta da bagageira, um botão individual para ativação das luzes de presença durante aproximadamente 40 segundos. O terceiro e o quarto botões podem ser configurados através do controlador do iDrive |
| | Controlo de verificação do sistema | O | O | O | O | O | O | O | Apresenta informações sobre o estado do veículo (óleo, temperatura do líquido de arrefecimento, entre outros) |
| | Serviço baseado nas condições de utilização (CBS) | O | O | O | O | O | O | O | Sistema de manutenção com indicadores para os seguintes itens: nível do óleo do motor, pastilhas de travão dianteiras e traseiras, óleo dos travões, inspeção do veículo, revisão geral |
| | Manual de instruções integrado | O | O | O | O | O | O | O | Para o acesso rápido e direto a informações relacionadas com o veículo e respetivos componentes. Funcionamento através do controlador do iDrive e apresentação no visor de controlos |
| 9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.2 Entretenimento e áudio | | | | | | | | | |
| 676 | Sistema de som HiFi | O | O | O | O | O | O | O | Sistema de som HiFi com amplificador digital de 205 W. 9 altifalantes: - 1 altifalante central de médios no painel de instrumentos - 2 tweeters no revestimento das portas dianteiras - 2 altifalantes de médios no revestimento das portas dianteiras - 2 altifalantes centrais de graves sob os bancos dianteiros - 2 altifalantes de médios nos painéis laterais traseiros Funcionamento através da interface de utilizador |
| | Entrada AUX | O | O | O | O | O | O | O | Na consola central |